

ODPOWIEDŹ NA KOMENDĘ 0x8F

RAW										
A	9		1	0	1	0	1	0	0	1
6	5		0	1	1	0	0	1	0	1
B	4		1	0	1	1	0	1	0	0
D	2		1	1	0	1	0	0	1	0
3	5		0	0	1	1	0	1	0	1
5	6		0	1	0	1	0	1	1	0
6	9		0	1	1	0	1	0	0	1
C	5		1	1	0	0	0	1	0	1
7	2		0	1	1	1	0	0	1	0
5	5		0	1	0	1	0	1	0	1
5	C		0	1	0	1	1	1	0	0
7	4		0	1	1	1	0	1	0	0

następnie same 55, łącznie 107 bajtów odpowiedzi, na końcu CRC16

DECODED		
A	typ urządzenia	stała część każdej odpowiedzi
7		
7		
4		
4		
3	nr pompy	
0		
7		
8	zwrot komendy	
F		
0	ilość użytecznych kolejnych bajtów	
2	w odpowiedzi	
0		
0		
1	hex 14 = dec 20 komunikat przy	
4	20 jednostkach	